


# PREMIUM SCHOMMEL GIJS




Versie: 311023











www.outdoor-island.nl  
info@outdoor-island.nl

\*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie  
\*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.  
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat  
\*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik  
\*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

**MONTAGEHANDLEIDING**



	<b>A</b>	11x11x300cm	3
	<b>B</b>	Beugel L	2
	<b>1</b>	8mm x 80mm	24
	<b>2</b>	Afdekdoppen	24
	<b>3</b>	160mm x M12	4
	<b>4</b>	Schommelzitje	2
	<b>5</b>	Spiraalboor M12	1
	<b>6</b>	Torx T40 bit	1

**Aandachtspunten:**

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

**Benodigheden:**


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Lijmtangen (tip)
- Snel beton (advies: minimaal 75kg per staander)

**Tips:**


- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen

**1**


1. Gat uitmeten voor de standers, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

**2**


1. Standers in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de standers bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de standers waterpas zetten




3




4



**5**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

**6**

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snel beton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen
5. Indien u marathonhaken besteld heeft deze bevestigen met de meegeleverde schroeven