


# EXCELLENT SCHOMMEL JANE




Versie: 021123






www.outdoor-island.nl  
info@outdoor-island.nl

\*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie  
\*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.  
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat  
\*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik  
\*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

**MONTAGEHANDLEIDING**



Elke gewenste afmeting is te maken, doormiddel van het inkorten van de ligger



		type 300	type 400
<b>A</b>	14x14x300cm	2	2
<b>B</b>	14x14x300cm 14x14x400cm	1	1
<b>1</b>	10mm x 280mm	8	8
<b>2</b>	M10	8	8
<b>3</b>	160mm x M12	4	6
<b>4</b>	Schommelzitje	2	3
<b>5</b>	Spiraalboor 10mm	1	1
<b>6</b>	Spiraalboor 12mm	1	1

**Aandachtspunten:**

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

**Benodigheden:**


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Ring- of dopsleutel maat 19
- Lijmtangen (tip)
- Snel beton (advies: minimaal 75kg per staander)

**Tips:**

- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1


1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm



2


1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de staanders bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten




**3****4**

Controleer of de schommel waterpas staat



**5**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

**6**

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snel beton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen
5. Indien u marathanhaken besteld heeft deze bevestigen met de meegeleverde schroeven