


# SPEELTOREN MODERN + BALKON




Versie: 130325









[www.outdoor-island.nl](http://www.outdoor-island.nl)  
[info@outdoor-island.nl](mailto:info@outdoor-island.nl)

\*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie  
\*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.  
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat  
\*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik  
\*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

## MONTAGEHANDLEIDING




		150x150 x120	150x150 x150
<b>A</b>	10x3x130 cm 10x4x160 cm	2	2
<b>B</b>	10x3x44 cm	7	9
<b>C</b>	11x11x268 cm 11x11x298 cm	2	2
<b>D</b>	11x11x248 cm 11x11x278 cm	2	2
<b>E</b>	11x11x130,7 cm 11x11x130,7 cm	2	2
<b>F</b>	11x11x150 cm 11x11x150 cm	2	2
<b>G</b>	5x7x128 cm 5x7x128 cm	10	10
<b>H</b>	5x7x122 cm	1	1
<b>I</b>	5x7x56 cm	2	2
<b>J</b>	5x7x148,5 cm	1	1
<b>K</b>	5x7x134,5 cm	4	4
<b>L</b>	1,6x14x143,5 cm 1,6x14x143,5 cm	22	22
<b>L2</b>	1,6x14x150 cm	19	19
<b>M</b>	2,2x48x169,5 cm	25	30
<b>N</b>	2,2x48x40 cm	9	9
<b>O</b>	13x300 cm	22	22
<b>P</b>	11x11x189 11x11x219	2	2
<b>Q</b>	5x7x50 cm	4	4
<b>R</b>	11x11x50 cm	2	2
<b>S</b>	11x11x128 cm	1	1
<b>T<sup>1</sup></b>	5x7x50 cm	2	2
<b>T<sup>2</sup></b>	5x7x69 cm	1	1
<b>T<sup>3</sup></b>	5x7x73,5 cm	1	1
<b>U</b>	2,2x48x76,5 cm	31	31

		150x150 x1200	150x150 x1500
	<b>1</b> 5mm x 70mm	34	48
	<b>2</b> 4mm x 40mm	250	300
	<b>3</b> 5mm x 50mm zwart	120	140
	<b>4a</b> 8mm x 200mm	30	30
	<b>4b</b> 8mm x 80mm	15	15
	<b>5</b> Afdekdoppen	35	35
	<b>6</b> Handvaten	set	set
	<b>7</b> Tegeldragers 10x10	4	4
	<b>8</b> Grondankers	4	4
	<b>9</b> Dakshingels	18	18
	<b>10</b> Asfaltnagels 10mm	110	110
	<b>11</b> Glijbaan H1200 Glijbaan H1500	1	1
	<b>12</b> Hoekanker	4	4


### Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren


1




2




# 3




4




# 5




# 6



7







8










# 9




# 10




11




12



13



14



Handvaten bevestigen op gewenste hoogte met meegeleverde schroeven.

