


SPEELTOREN LANDELIJK



Versie: 030625



www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie


*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.

Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat

*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik


*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING



		landelijk blank	landelijk zwart
A1	8,5x8,5x218 cm	2	2
A2	8,5x8,5x240 cm	4	4
A3	8,5x8,5x49 cm	1	1
A4	8,5x8,5x150 cm	2	2
A5	8,5x8,5x144 cm	1	1
A6	8,5x8,5x67 cm	1	1
B1	5x7x160 cm	3	3
B2	5x7x62 cm	2	2
B3	5x7x66 cm	2	2
B4	5x7x85,5 cm	5	5
B5	5x7x88 cm	2	2
B6	5x7x113,5 cm	3	3
B7	5x7x80 cm	1	1
B8	5x7x89 cm	2	2
B9	5x7x134 cm	2	2
B10	5x7x87 cm	2	2
B11	5x7x11 cm	4	4
B12	5x7x85,5 cm	4	4
B13	5x7x45 cm	1	1
B14	5x7x112 cm	2	2



		landelijk blank	landelijk zwart
C1	1,6x14x120 cm	6	6
C2	1,6x14x160 cm	4	4
C3	1,6x14x102 cm	24	24
C4	1,6x14x58 cm	14	14
C5	1,6x14x96,5 cm	10	10
C6	1,6x14x103 cm	14	14
C7	1,6x14x45 cm	1	1
C8	1,6x14x112 cm	2	2
C9	1,6x14x100 cm	4	4
D1	zweeds rabat 88,5 cm	12	12
D2	zweeds rabat 29 cm	12	12
D3	zweeds rabat 70 cm	1	1
D4	zweeds rabat 35 cm	1	1
D5	zweeds rabat 103 cm	8	8
E1	5x9x89 cm	4	4
E2	5x9x73 cm	4	4
E3	5x9x113 cm	1	1
E4	5x9x47 cm	1	1
E5	5x9x20 cm	2	2
F1	2x10x80 cm (20 graden)	2	2
F2	2x10x45 cm	8	8
F3	2x10x100 cm (20 graden)	2	2

			landelijk blank	landelijk zwart
	1	5mm x 70mm	50	50
	2a 2b	8mm x 80mm 8mm x 120mm	40 2	40 2
	3a	4mmx40 mm	400	400
	3b	5mmx120mm	25	25
	4a	4mm x 50mm	100	100
	4b	4mm x 50mm zwart		
	5	Handvaten	1 set	1 set
	6	Afdekdoppen	40	40
	7	Dakshingels	1 pak	1 pak
	8	Asfaltnagels 15mm	1 doos	1 doos
	9	Scharnieren	2	2
	10	Glijbaan	1	1


Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren


1




2





3




4





5





6




















13



14



15



16

