


OUTDOOR FITNESS


Versie: 050324




Outdoor Fitness Basic



Outdoor Fitness Premium




Outdoor Fitness Excellent








www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie
*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat
*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik
*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING



		Basic	Premium	Excellent
A	11x11x300cm	5	8	10
B	IJzeren beugel hoek	4	4	4
C	IJzeren beugel tussen		2	3
D	Duikelstang groot	4	5	5
E	Duikelstang klein		5	5
	1 8mm x 80mm	48	84	102
	2 Afdekdoppen	48	84	102
	3 160mm x M12			2
	4 6x60mm	32	80	80
	5 Torx T40 bit	1	1	1

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

Benodigdheden:



- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Lijmtangen (tip)
- Snel beton

Tips:

- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1 Outdoor Fitness Basic

1. Gat uitmeten voor de standers, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm




2


1. Standers in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de standers bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de standers waterpas zetten




3



4





5




6

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen




1**Outdoor Fitness Premium**

1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm


**2**

1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de staanders bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten


Zorg ervoor dat de staanders op dezelfde hoogte staan!




3





4




5**6**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen



1 Outdoor Fitness Excellent

1. Gat uitmeten voor de standers, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm




2

1. Standers in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de standers bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de standers waterpas zetten



Zorg ervoor dat de standers op dezelfde hoogte staan!




3



4



5**6**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen
3. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien

